


FERRO F2006/F2006TXT6

1. CARACTERISTICILE APARATULUI

- ⤴ Două setări de temperatură: ☼ confort și ☹ economică
- ⤴ Prevăzut pentru lucrul în instalațiile de încălzire și climatizare
- ⤴ Menținerea memoriei EEPROM
- ⤴ Intervalul de măsurare a temperaturii: 0 ~ 50°C
- ⤴ Intervalul de reglare a temperaturii: 5 ~ 35°C în modul de conlucrare cu centrala c.o.; 5 ~ 45°C în modul de încălzire in pardoseală
- ⤴ Setarea temperaturii: la fiecare 30 min
- ⤴ Frecvența de testare a temperaturii: la fiecare 1 minut
- ⤴ Intervalul de corectare a măsurării temperaturii: ± 2°C
- ⤴ Scara temperaturii: 0.2°C (rulare rapidă în față după apăsarea + sau - timp de 3 secunde)
- ⤴ Histeresis (diferența cuplează/decuplează): 0.4°C sau 1.0 °C la alegerea utilizatorului (nastawa = setare/parametru, wylacz = decuplează, zalacz = cuplează, tryb = mod, ogrzewanie = încălzire, chłodzenie = răcire)



- ⤴ Exactitatea indicațiilor de temperatură: 0.1°C
- ⤴ Program independent pentru fiecare din cele 7 zile ale săptămânii
- ⤴ Timpul prezentat în format 24 ore
- ⤴ Alimentarea termostatului: proprie, două baterii alcaline AA1,5V DC LR 6
- ⤴ Lămpiță de control de descărcare a bateriilor (semnalizează căderea de tensiune sub 2.4VDC)
- ⤴ Ieșirea termostatului: 16 (3.5) A / 250 V AC, fără potențial, SPDT
- ⤴ Dimensiuni (lungime/înălțime / lățime): 132.5 x 85 x 27.6mm
- ⤴ Declarația de conformitate CE este publicată și disponibilă pe pagina de internet www.ferro.pl

2. SELECTAREA LOCULUI DE MONTAJ

Pentru asigurarea lucrului eficient al termostatului vă rugăm să respectați următoarele recomandări privind locul de montaj al dispozitivului.

- (1) Termostatul este prevăzut pentru montajul pe pereții interiori ai incintelor, la o înălțime de aprox. 1,5 m de la podea.
- (2) Evitați locurile însorite, aproape de aparatele de răcire sau încălzire, imediat lângă ușă, ferestre sau alte localizări asemănătoare, unde măsurarea temperaturii poate fi ușor perturbată de condițiile externe.
- (3) Evitați locurile cu circulație slabă de aer, de ex. acoperite de mobilă.
- (4) Evitați locurile umede, din cauza influenței negative a umidității asupra durabilității în exploatare a dispozitivului.
- (5) Înainte de începerea montajului trebuie verificat dacă au fost terminate lucrările de reparații și dacă suprafața de montaj nu este acoperită cu gips sau vopsea proaspătă.
- (6) Nu este necesară stabilizarea termostatului cu polobocul înainte de montaj.
- (7) Surplusul de cabluri se vor introduce la loc în perete în timpul reglării amplasării dispozitivului. Dacă rămâne o fantă, ea va trebui umplută cu material neinflamabil.
- (8) Introduceți bateriile, respectând polaritatea.


Pentru asigurarea lucrului eficient al termostatului vă rugăm să respectați recomandările

privind locul de montaj al termostatului.



Montajul termostatului trebuie să fie efectuat de către personal calificat. Nu instalați termostatul care prezintă defecțiuni mecanice.

3. ASPECTUL EXTERIOR AL TERMOSTATULUI



CORPUL


1. HOLD – cuplarea duce la trecerea termostatalui pe modul de lucru manual. Termostatul menține temperatura setată indiferent de setările programate. Apăsarea încă o dată a butonului HOLD duce la revenirea la setările programate.
2. ☺ Temperatura economică – cuplarea ei indică temperatura setată momentan a temperaturii economice
3. ☼ Temperatura confortabilă – cuplarea ei indică temperatura setată momentan a temperaturii confortabile.
4. Setarea ceasului.
5. Reset termostat.
6. Butonul de selecție a zilelor săptămânii utilizate la programarea termostatalui.
7. 8. Butoane universale de setare ☺ creștere, scădere ☹

AFIȘAJUL

9. Modificarea temporară a temperaturii – la modificarea manuală a temperaturii cu butoanele de setare apare cuvântul MANUAL.
10. Simbol care înseamnă cuplarea și lucrul aparatului controlat.
11. Indicarea orei actuale.
12. Ziua actuală, unde 1 înseamnă luni, iar 7 duminică, aici : miercuri.
13. Indicarea temperaturii actuale.
14. Marcarea orelor în sistem de 24 ore.
15. Simbolul ☼ care se află deasupra sau sub denumirea orelor, stabilește intervalul orar de lucru al termostatalui în temperatură confortabilă.
16. Simbolul ☺ care se află deasupra sau sub denumirea orelor, stabilește intervalul orar de lucru al termostatalui în temperatură economică.

4. DESCHIDEREA TERMOSTATULUI

Cu o șurubelniță cu cap crestat slăbiți șurubul care blochează carcasa. Despărțiți panoul de bază, fiind atenți la balamalele aflate pe partea dreaptă a termostatalui.



5. SELECTAREA MODULUI DE LUCRU AL TERMOSTATULUI ȘI ÎNLOCUIREA BATERIILOR




**J4.
RĂCIRE**



**J4
ÎNCĂLZIRE**

J4. selectarea tipului de lucru încălzire sau răcire



**J1.
PARDOSEALA**

Termostatul este controlat cu semnal din senzorul din pardoseală



**J1.
AER**

Termostatul este controlat cu semnal din senzorul ambiental

J1 – selectarea senzorului: de pardoseală sau ambient. Funcție activă doar în cazul setării jumperului J4 pe încălzire.

BAT. LO RELAY OFF



Funcția de protecție decuplată

BAT. LO RELAY OFF



Funcția de protecție cuplată

Funcția de protecție contra lucrului necontrolat al instalației de încălzire în cazul căderii de tensiune (descărcare) a bateriilor (nu se referă la versiunea F2006 TXT6).

Cuplarea funcției provoacă decuplarea automată a aparaturii controlate în cazul căderii de tensiune a bateriilor sub 1,4V; releul este deconectat (contactele NO și COM deschise), iar măsurarea temperaturii este oprită.


Pentru a cupla această funcție trebuie comutat jumperul conform descrierii din desenul alăturat.




Pentru alimentarea termostatului trebuie utilizate baterii alcaline de tip AA. La înlocuirea lor fiți atenți la polaritate.

6. SCHEMA DE CUPLARE A TERMOSTATULUI

În sistem cu încălzirea în pardoseală. (mata grzejna = vată minerală, czujnik podłogowy = sensor de pardoseală, przewód = cablu, ochronny = de protecție)




În sistem cu cazanul pe bază de gaz. (kocioł gazowy = cazan pe gaz, urządzenie grzewcze = aparatură/instalație de încălzire, ochronny = de protecție)



În sistem de încălzire/climatizare

7. REGLAREA HISTERESIS (DIFERENȚA CUPLAT/DECUPLAT)


1. Fixați butonul în poziția START.



2. Apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde butoanele ⊕ și ⊖.
3. Folosind butonul ⊕ sau ⊖ și observând indicațiile de pe afișaj setați histeresis 0.4°C sau 1°C.
4. După cinci secunde setarea va fi memorată, iar aparatul își reia lucrul.

8. CORECTAREA MĂSURĂTORII DE TEMPERATURĂ

1. Butonul în poziția „PN.”



2. Apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde butonul HOLD și ⊖.
3. Folosind butoanele ⊕ sau ⊖ și observând indicațiile de pe afișaj setați corectarea măsurătorii de temperatură de la +2°C la -2°C.
4. După cinci secunde setarea va fi memorată, iar aparatul își reia lucrul.


INSTRUCȚIUNI DE PROGRAMARE

9. SETAREA OREI

1. Butonul în poziția START.
2. Pentru a modifica ora apăsați butonul ⊖.
3. Cu ajutorul butoanelor ⊕ și ⊖ selectați ziua săptămânii.
4. Pentru a seta ora trebuie din nou apăsat butonul ⊖.
5. Cu ajutorul butoanelor ⊕ și ⊖ setați ora corectă.
6. Repetați secvența ⊖ și ⊕ / ⊖ pentru setarea minutelor.
7. După cinci secunde setarea va fi memorată, iar aparatul își reia lucrul.

10. MODIFICAREA TEMPERATURII SETATE

1. Butonul în poziția START.




2. Pentru a face posibilă modificarea setării ☼ apăsați butonul ☼.
Pentru a face posibilă modificarea setării ☹ apăsați butonul ☹.
3. După apăsarea din nou a butonului ☼ sau ☹ valoarea setării pe afișaj va începe să pulseze.
4. Cu ajutorul butoanelor ⊕ și ⊖ setați temperatura aleasă.
5. După cinci secunde setarea va fi memorată, iar aparatul își va relua lucrul.


Utilizând doi parametri de setare a temperaturii și 48 de intervale de timp pentru fiecare din cele 7 zile ale săptămânii, utilizatorii pot adapta timpul de valabilitate al temperaturilor ☼ și ☹ în acest fel asigură confortul termic optim.

11. SETAREA PROGRAMELOR PENTRU DIFERITELE ZILE ALE SĂPTĂMÂNII

1. Butonul fixat pe ziua săptămânii selectată pentru programare (pe exemplul prezentat pe desen a fost selectată ziua de miercuri).



2. Afișajul va arăta ca în desenul de mai jos:




- Intervalul corespunzător de timp va fi selectat cu ajutorul butoanelor ⊕ și ⊖ .
Pentru simplificare, la selecție va fi afișat timpul intervalului precum și pulsația simbolului ☼ sau ☹
2. Pentru a modifica temperature de la ☼ la ☹ apăsați corespunzător butonul ☼ sau ☹. Fiecare apăsare a ☼ sau ☹ duce la programarea temperaturii în intervalul 0,5 oră.
 3. **IMPORTANT!** După programarea celor 7 zile ale săptămânii, butonul va fi rotit înapoi în poziția START. Termostatul începe automat realizarea programului setat.

12. SETĂRI DE FABRICAȚIE

Temperaturile programate din fabricație:

Modul de încălzire ☼ 20.4°C ☹ 16.2°C

Modul de climatizare ☼ 22.0°C ☹ 25°C




Intervalele de timp programate din fabricație:

Luni – Vineri ☼ de la 6:00 la 22:00 ☹ de la 22:00 la 6:00

Sâmbătă – Duminică ☼ de la 7:00 la 22:30 ☹ de la 22:30 la 6:30

13. DECONNECTAREA PROGRAMULUI (lucrul cu setare permanentă)


1. Butonul în poziția START.



2. Pentru a deconecta programul și seta temperatura de lucru cu setare permanentă, apăsați butonul HOLD. Pe afișaj apare „Temp Set” (setarea temperaturii) și „Hold” (program decuplat).
3. Cu ajutorul butoanelor ☼ și ☹ setați temperatura aleasă.
4. Afișajul va pulsa timp de aprox. 8 s după setarea temperaturii alese, iar apoi va indica temperatura actuală a mediului înconjurător. Termostatul va începe lucrul cu setarea permanentă. De la acel moment termostatul va menține o temperatură permanentă, setată de către utilizator, indiferent de program.
5. Pentru a reveni la realizarea programului trebuie apăsat butonul HOLD.

14. SETAREA PROTECȚIEI ANTI-ÎNGHEȚ 5°C

1. Butonul în poziția START.




2. Apăsați și țineți apăsat timp de 5 s HOLD. Pe afișaj apar literele „A-F”.
3. A fost pornită funcția de protecție anti-îngheț. Independent de momentul conectării, această funcție este activă până la ora 0:00 luni.

4. Pentru a decupla funcția de protecție anti-îngheț și a reveni la realizarea programului trebuie din nou apăsat HOLD.

15. MODIFICAREA TEMPORARĂ A TEMPERATURII

1. Butonul în poziția START.
2. Apăsați butonul ⊕ sau ⊖, pentru a afișa setarea actuală ☼ sau ☾.
3. Cu ajutorul butoanelor ⊕ și ⊖ setați temperatura aleasă.
4. Afișajul va pulsa timp de 8 secunde după setarea temperaturii alese, iar apoi va reveni ecranul principal al afișajului. Termostatul începe să lucreze cu modificarea temporară a temperaturii. Realizarea programului va fi suspendată până în momentul primei modificări de la ☼ la ☾ sau invers. Pe ecranul principal al afișajului, pe perioada lucrului cu modificarea temporară a temperaturii în respectivul interval de timp, va dispărea simbolul ☼ sau ☾ și apare cuvântul MANUAL.
5. Pentru a reveni la realizarea programului, rotiți butonul în orice parte și reveniți la poziția START.



16. CUPLAREA SENZORULUI DE PARDOSEALĂ

1. Conectați senzorul din pardoseală la clemele 4 și 5 în termostat.
2. Resetați termostatul.
3. Termostatul lucrează pe baza indicațiilor de temperatură ale senzorului din pardoseală. Se mărește intervalul temperaturii controlate până la 45°C. Senzorul standard de temperatură nu este activ.

17. REVENIREA LA SETĂRILE DE FABRICAȚIE

1. Apăsați simultan butoanele HOLD și ⊕ și ținându-le apăstate, apăsați și butonul RESET.
2. Dați drumul butoanelor.
3. Apăsați de două ori butonul HOLD și din nou RESET.

FERRO F2006 ÎN VERSIUNEA FĂRĂ FIR TXRX

1. DESCRIERE GENERALĂ

Termostatul programat de temperatură FERRO F2006, versiunea fără fir TXRX, din punct de vedere al programării corespunde modelului cu fir. La set sunt atașate instrucțiunile de utilizare ale respectivului model cu fir. Diferența constă în modul de transmitere a semnalului: cuplează/decuplează.

În termostatul FERRO TXRX semnalul este transmis prin radio ceea ce elimină necesitatea introducerii de cablu între termostatul FERRO F2006 TX și dispozitivul controlat de receptorul RX.


Domeniul de lucru al dispozitivului este în mare măsură dependent de materialele din care a fost construită clădirea. FERRO F2006 TX împreună cu receptorul RX asigură un interval pe teren deschis de aprox. 100 m. În clădiri această distanță ajunge la 30 m, ceea ce în practică înseamnă trecerea semnalului prin câteva etaje. La construcțiile din beton armat acest semnal este foarte mult micșorat, iar câmpul scade.

Câmpul aparatului poate fi mărit prin utilizarea amplificatorului de semnal WSRX.




Indicatorul de descărcare a bateriilor va fi vizibil atunci când tensiunea bateriilor va ajunge la nivelul minim admis. Se recomandă înlocuirea bateriilor cu altele noi, alcaline, în fiecare sezon. Dacă va fi necesar va trebui să reprogramăm termostatul.

2. ASPECTUL EXTERIOR



1. Semnalizarea recepției semnalului din emițător – dioda verde
2. Semnalizarea cuplării aparatului care recepționează (de ex. instalația de căldură) – dioda roșie
3. **Întreruptorul lucrului continuu al instalației de căldură (posibilitatea cuplării în cazul defecțiunii sistemului). În modul de lucru automat comutatorul trebuie să fie în poziția 0.**
4. cablu de ieșire
5. conectori de ieșire – fără tensiune
 - contacte COM – NO deschise normal (cel mai des utilizate)
 - contacte COM – NC închis normal
6. Antena – în timpul lucrului trebuie să fie maxim extinsă



3. PRIMA PUNERE ÎN FUNCȚIUNE A TERMOSTATULUI FĂRĂ FIR FERRO F2026TXT6



În receptor există tensiune periculoasă pentru viață de aceea în timpul instalării trebuie decuplată sursa de alimentare cu energie electrică, iar montajul trebuie efectuat de către un electrician autorizat. Nu montați termostatul care este mecanic deteriorat.

1. Introduceți baterii alcaline noi;
2. Introduceți la maxim antena telescopică în receptorul RX;
3. După câteva secunde ar trebui să pulseze dioda verde LED – receptorul se află în câmpul emițătorului. Pentru a verifica câmpul, după conectarea setului TXRX, timp de 1 minut emițătorul trimite semnal la fiecare 3 secunde (dioda verde pulsatorie). Apoi procesul este repetat, la fiecare 1 minut și durează aprox.1 secundă. Lipsa semnalizării înseamnă câmp insuficient.
4. Dioda rosie luminiscentă înseamnă conectarea instalației de încălzire (sau răcire).

4. PROTECȚIE

1. Dacă din cauza perturbațiilor de transmisiune, de ex.de către un impuls puternic electromagnetic sau scăderea tensiunii în baterie în FERRO F2006 TXT6 modulul de recepție RX nu recepționează cuplarea sau decuplarea timp de 7 cicluri, instalația de căldură va fi decuplată. Această protecție împiedică supraîncălzirea instalației. După eliminarea cauzei perturbației, sistemul revine automat la lucru. Excepție face schimbarea bateriei care este legata de programarea termostatului FERRO F2006 TXT6.
2. Suplimentar, receptorul RX este dotat cu sistem anti-îngheț. Această funcție este activă numai în cazul pierderii, lipsei de comunicare a emițătorului cu receptorul (baterii descărcare, perturbații). Această stare este semnalizată de pulsația rapidă a diodei verzi LED și apare după 7 impulsuri de la emițător nerecepționate. Dacă această stare se menține mai mult, receptorul este cuplat automat la fiecare 3 ore câte 20 de minute pentru a nu ajunge la răcirea incintelor. În momentul reluării comunicării (dispariția perturbațiilor, înlocuirea bateriilor) receptorul decuplează automat sistemul și tot automat revine la lucrul cu emițătorul TX.
7. Semnalul trimis la receptorul RX are caracter de transmisie codificată numerică. Face posibil lucrul, pe o suprafață mica, a mai multor termostate FERRO F2006 TXT6 fără teama de perturbații reciproce.

ATENȚIE: utilizând 2 receptoare RX,trebuie să păstrăm o distanță de min. 0,5 m. Termostatele fac întotdeauna pereche cu receptorul cu același număr de cod și nu există posibilitatea de înlocuire a unui singur modul. Codul se găsește pe receptorul RX (eticheta pe partea mufei) și termostatul F2006TXT6 (emițătorul) pe partea stângă a locașului bateriilor sau pe carcasă spate.

Dacă totuși în acest domeniu apar suspiciuni, vă rugăm contactați distribuitorul sau producătorul.

5. ACȚIUNEA

Din cauza transmisiunii unidirecționale a semnalului și a siguranței utilizatorului instalației de încălzire (sau răcire), FERRO F2006 TXT6 trimite la fiecare minut un semnal scurt, codificat, de confirmare a stării releului receptorului RX. Este semnalizat prin aprinderea diodei verzi, pentru aprox. 1 secundă. Din această cauză indicatorul cuplării termostatului poate fi activ mai devreme decât aparatura controlată este cuplată. Diferența de timp nu poate fi mai mare de 1 minut. O situație asemănătoare poate apărea la decuplarea instalației de încălzire. Având în vedere capacitatea termică a clădirilor, nu are nicio importanță în acest caz pentru economia controlului și nu influențează costul căldurii.



La termostat pot fi cuplate instalații electrice, de gaz, de ulei, de putere mai mare decât rezultă din sarcina admisibilă a contactelor exclusiv prin intermediul comutatorului intermediar cu o putere și acțiune corespunzătoare pentru aparatul executiv. În cazul unor nelămuriri vă rugăm să întrebați distribuitorul sau producătorul.



Trebuie evitate sarcini mari inductive și de capacitate deoarece duc la arderea contactelor releului.

Lampa de control verde pe receptorul RX semnalizează:

- ▲ recepționarea semnalului de la emițător – se aprinde la fiecare 1 minut pentru aprox. 1s,
- ▲ lipsă comunicare – semnalizat cu pulsație rapidă (apare după 7 conectări nepreluante).

Pulsația rapidă a diodei verzi înseamnă de asemenea:


6. distanță prea mare de la emițător la receptor (a se micșora distanța).
7. baterii descărcate (a se înlocui cu baterii noi, alcaline). Bateriile parțial descărcate pot duce la micșorarea câmpului semnalului – se recomandă schimbarea bateriilor.

Dioda roșie semnalizează cuplarea funcției de încălzire a cazanului (sau lucrul altui aparat).

6. SCHEMĂ DE EXEMPLIFICARE CONECTARE SET FERRO TXRX


Schemele prezentate sunt simplificate și nu conțin toate elementele necesare lucrului corect.

Cu aparat alimentat 230V AC




1. conector electric
2. cablu de ieșire, contacte folosite COM – NO – (normal deschis)
3. Antenă
4. Modul RX (receptor)

5. Termostat FERRO F2006 TXT6 amplasat în orice incintă (emițător)



În sistem cu cazanul cu gaz

1. conector electric
2. cablu de ieșire, contacte folosite COM – NO – (normal deschis)
3. Antenă
4. Modul RX (receptor)
5. Termostat FERRO F2006 TXT6 amplasat în orice incintă (emițător)

În sistem cu pompa C.O.

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. cazan C.O. | 7. Termostat FERRO F2006 TXT6
amplasat în orice incintă(emițător) |
| 2. supapă de închidere | 8. Modul RX (receptor) |
| 3. filtru cu sită | 9. Antenă |
| 4. pompă C.O. | 10. conector electric |
| 5. supapă de retenție | 11. cablu de ieșire, contacte folosite COM –
NO – (normal deschis) |
| 6. receptor căldură-calorifer | |

7. AVARII TIPICE ȘI MODUL LOR DE REZOLVARE**1. Termostatul nu cuplează instalația de căldură:**

- înlocuiți bateriilor cu unele noi, alcaline;
- resetați termostatul și setați din nou programele;
- schimbați locul de amplasare al termostatului;
- verificați dacă diodele (rosie și verde) pe receptor indică corect funcțiile;
- verificați dacă receptorul este conectat corect la instalația pe care o controlează;
- decuplați receptorul de la instalația pe care o controlează și verificați dacă instalația funcționează corect fără setul termostat - receptor;
- verificați dacă numerotarea pe termostat și receptor este aceeași;
- trageți antena telescopică cât se poate de mult în exterior.

2. Înscrișul OFF pe afișaj:

- ▲ reveniți la setările de fabricație ale termostatului.

3. Clipire intermitentă ritmică a afișajului LCD pe termostat:

- înlocuiți bateriile cu altele noi, alcaline;
- resetați termostatul și setați din nou programele

4. Pulsațiile indicatorului bateriilor sau inscripția Low pe afișaj :

- înlocuiți bateriile cu unele noi, alcaline;
- verificați curățenia contactelor bateriilor.

5. Lipsa semnalizării conectării pe afișajul LCD înseamnă instalație deconectată:

- verificați setarea microcomutatoarelor pe termostat;
- verificați setarea parametrilor de lucru ai termostatului – ziua, ora, temperatura.

6. Instalația de încălzire lucrează încontinuu, indiferent de setările termostatului:

- verificați dacă întrerupătorul lucrului continuu se află în poziția 0.

8. DATE TEHNICE ALE RECEPTORULUI RX

Tensiunea de alimentare	230V AC 50/60Hz
Sarcina maximă	5A AC
Clasa de protecție	II
Frecvența de lucru	433,92 MHz
Lungimea cablului de ieșire	2m
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	112x61x68 mm

Produsele seriei TXRX îndeplinesc directivele UE: EMC, LVD și R & TTE

Declarația de conformitate CE publicată și disponibilă pe pagina de internet:
www.ferro.com.pl



În cazul reclamației trebuie să livrați tot setul FERRO TXRX împreună cu certificatul de garanție la punctul de vânzare (vezi condiții de vânzare).

9. COMPONENTA SETULUI

- a) FERRO F2006 TXT6
- b) Modul RX
- c) consola sub termostat
- d) instrucțiuni
- e) baterii alcaline

INFORMAȚII PRIVIND RECICLAREA DEȘEURILOR ELECTRONICE



Am depus toate eforturile ca acest termostat să lucreze cât mai mult. Acest aparat se uzează totuși în mod natural. Dacă nu va îndeplini cerințele Dvs, vă rugăm să îl predați la punctul de colectare a deșeurilor electronice, iar bateriile consumate la punctul de depozitare corespunzător. Preluarea gratis a aparatelor este realizată de către distribuitorii locali de aparatură electronică.

Reciclarea incorectă a deșeurilor electronice duce la poluarea inutilă a mediului înconjurător. Ambalajul de carton vă rugăm să îl predați la maculatură.

CERTIFICAT DE GARANȚIE
TERMOSTAT FERRO F2006/F2006TXT6

Condiții de garanție:

1. Se acordă garanție pe o perioadă de 24 luni de la data vânzării.
2. Drepturile rezultate din garanția acordată sunt realizate pe teritoriul Republicii Polone.
3. Termostatul reclamat împreună cu certificatul de garanție trebuie predate la punctul de vânzare sau direct la garant prin intermediul Poștei Poloneze.
4. Termenul de soluționare este de 14 zile lucrătoare de la data primirii aparatului de către garant.
5. Dreptul de a face orice fel de reparații îl are numai garantul, producătorul sau alt agent economic care acționează din împuternicirea producătorului.
6. Garanția își pierde valabilitatea în cazul deteriorărilor mecanice, folosirii incorecte și realizarea de reparații de către persoane neautorizate.
7. Garanția mărfii vândute nu exclude, nu limitează și nu suspendă drepturile cumpărătorului rezultate din neconformitatea mărfii cu contractul.

.....
Data vânzării

Nr.serie/data producției

Ștampila societății și semnătura

service: tel.
(65) 57-12-012

Agentul economic care acordă garanția (garantul)este: